KLAN インディペンデントグローブ取扱説明書

この度はインディペンデントグローブをお買い上げいただきありがとうございます。本製品を使用する前に本書を必ず熟読いただき、大切に保管して下さい。

■ご使用方法

● バッテリーの充電方法（バッテリーは約４００回充電可能）

1. グローブ内側の収納ポケットからバッテリーを取り出し、グローブとのコネクターを外して、充電器のコネクターに接続します。
2. バッテリー充電器をコンセントに差し込みます。
3. 赤のＬＥＤが点灯し、充電が開始されます。
4. ＬＥＤが緑色になると、充電完了です。（フル充電まで３時間半から４時間かかります。２時間で約８０％充電します）
5. 充電済のバッテリーをグローブのコネクターに接続し、二つに分かれている収納ポケットにそれぞれ1個ずつ収めます。

※注意事項

- 充電する際は収納ポケットよりバッテリーを取り外して行って下さい。バッテリーをグローブに装着したまま充電は行わないで下さい。
- 充電作業は安定した場所で行ってください。
- 可燃物の近くでは絶対に充電作業をしないで下さい。
- 湿度の高い場所、水のかかる場所で充電作業をしないで下さい。

グローブ×1　バッテリー×2　バッテリー充電器×1

● スイッチの操作方法

- ⊕プラスボタンを長押し（約２秒間）するとローモードで電源が入りＬＥＤが点灯します。温度を上げる場合はプラスボタンの長押しで変更して下さい。**ロー→ミドル→マックス**の順で、各々ＬＥＤが点灯します。（スイッチは誤作動防止のため、約2秒間の長押しタイプです。強く押しても反応時間は変わりません）
- 温度を下げる場合や電源を切る場合は⊖マイナスボタンの長押しで変更して下さい。**マックス→ミドル→ロー→オフ**の順で、オフ時はＬＥＤが消えます。
- バッテリーが不足してくると、ＬＥＤが点滅します。



バッテリースペック

リチウムポリマー電池	7.4 V（3.7V×2）	2200 mAh
持続時間	マックス：2時間、ミドル：4時間、ロー：7時間	

■保管について

- バッテリーの寿命を延ばすために、オフシーズンやシーズン中でも長期間使用しない場合はバッテリーをフル充電後、高温多湿にならない場所でバッテリーをグローブから外して保管して下さい。
- グローブの汚れは水分を堅くしぼった布で拭くか、柔らかいブラシで落としてください。洗濯機での洗濯は行なわないで下さい。

■ご使用上の注意

- 高温での長時間の連続使用は低温やけどの恐れがありますので、定期的に指や手の状態をご確認下さい。また幼児が使う場合は必ず大人の管理の元でご使用下さい。
- バッテリーは防水ではありません。バッテリーをグローブに装着する際はコネクター部分に水分やほこりが付着しないようにして下さい。また金属物が入らないようにご注意下さい。故障の原因になります。
- 付属の充電器以外での充電は行なわないで下さい。
- コネクターやバッテリー、配線等に損傷が見られる場合は直ちに使用を中止して下さい。
- バッテリーを覆っているフィルムは絶対に剥がさないで下さい。またバッテリーを乱暴に扱わないで下さい。落下等の衝撃を与えバッテリーに傷や歪みが生じた状態で充電を行いますと、発熱、爆発、発火、感電等が発生する恐れがあります。
- バッテリーの表面に損傷が見られる場合は直ちに使用を中止し、お住まいの行政区で定められた方法で処分して下さい。
- バッテリーを火中に投げ込まないで下さい。爆発します。
- 分解や改造は絶対に行わないで下さい。
- トラブルや故障が起こった場合は、販売店またはジャペックスＫＬＡＮ事業部サポートデスクまでお問い合わせ下さい。

株式会社 ジャペックス　KLAN事業部

サポートデスク TEL.03-3773-7633
（月曜日～金曜日※祝日を除く 9：00～17：00）

〒143-0023 東京都大田区山王 2-1-8 山王アーバンライフ 721
Eメール info@japex.net　ホームページ http://www.japex.net